



## **begrüßung**

Vielen Dank, dass Sie das mophie juice pack™ gekauft haben. Ihrer Bewegungsfreiheit sind nun keine Grenzen mehr gesetzt. Sie bestimmen selbst über Ihr Leben und sind nicht länger durch die Einschränkungen Ihres iPod touch gefesselt. Nichts wie los!

## **kundendienst**

Telefon: 888.8mophie  
E-Mail: support@mophie.com  
Web: www.mophie.com  
Bürozeiten: Mo-Fr 09:00-17:00 Uhr EST

## **kompatibilität**

Obwohl das juice pack™ mit einem 30-poligen Standard-Anschluss von Apple geliefert wird, ist diese Batterie ausschließlich für die Verwendung mit dem Apple iPod touch der zweiten Generation konzipiert. Wenn Sie sie mit einem anderen Gerät verwenden, und dabei etwas schief geht, können wir Ihnen nicht weiterhelfen.

## **garantie**

Bei mophie haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Produkte von größtmöglicher Qualität zu liefern. Getreu dieser Philosophie hat Ihr juice pack™ eine Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum.

## **damit Ihr juice pack™ seinen Saft nicht verliert, gehen Sie bitte wie folgt vor:**

1. Laden Sie Ihr juice pack™ alle drei Monate wieder auf, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Sorgen Sie dafür, dass Ihr juice pack™ trocken bleibt und nicht mit Feuchtigkeit oder korrodierenden Materialien in Kontakt kommt.
3. Reinigen Sie Ihr juice pack™ nicht mit scharfen Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmitteln.

## **Achtung**

Lesen Sie die Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Ein unsachgemäßer Gebrauch dieses Produkts kann zu Überhitzung, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosion führen, für deren Schäden Sie (in der Folge "Käufer" genannt) und nicht mStation oder mophie (in der Folge zusammenfassend "Hersteller" genannt) verantwortlich sind.

- ⚠ Bewahren Sie die Batterie nicht in überhitzten Räumen auf, und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus. Legen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder auf sehr heiße Oberflächen.
- ⚠ Gehen Sie mit der Batterie sorgsam um. Lassen Sie sie nicht fallen. Vermeiden Sie Schläge, Stöße, Abrieb und andere heftige Einwirkungen. Sollte die Batterie Schäden wie Dellen, Löcher, Risse, Deformationen oder Korrosionen aufweisen, benutzen Sie sie – egal, was die Ursache des Schadens ist – nicht weiter, und kontaktieren Sie den Hersteller, oder entsorgen Sie sie sachgemäß.
- ⚠ Zerlegen Sie die Batterie nicht, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren oder in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
- ⚠ Setzen Sie die Batterie niemals Feuchtigkeit aus, und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten. Halten Sie die Batterie immer trocken.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, die Batterie mit einer anderen Methode, Vorrichtung oder Verbindung als dem USB-Anschluss des Geräts aufzuladen. Sollten Sie Fragen zu den verschiedenen Lademöglichkeiten des juice pack™ haben, beachten Sie bitte die Anleitungen im Benutzerhandbuch dieses Produkts.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, irgendeinen Teil dieser Batterie zu ersetzen.
- ⚠ Hat der Käufer die Absicht, die Batterie an Minderjährige weiterzugeben, erklärt er sich damit einverstanden, diesen vor der Benutzung die Handhabung der Batterie genau zu erklären. Unterlässt der Käufer dies, trägt er dafür die alleinige Verantwortung und erklärt sich damit einverstanden, den Hersteller gegen jeden unbeabsichtigten oder unsachgemäßen Gebrauch durch einen Minderjährigen zu schützen.
- ⚠ Alle Batterien werden einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte Ihre Batterie zu heiß werden, eigenartig riechen, deformiert oder sonst wie beschädigt sein oder andere anormale Phänomene aufweisen, darf die Batterie keinesfalls weiterverwendet werden. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
- ⚠ Laden Sie Ihre Batterie vor einer längeren Nichtbenutzung während einer Stunde auf.
- ⚠ Entsorgen Sie Batterien nie im Hausmüll. Ihre Inhaltsstoffe schädigen die Umwelt. Gebrauchte Batterien müssen immer in den hierfür vorgesehenen Spezialbehältern deponiert werden.

Diese Batterie ist ausschließlich für die Benutzung mit dem dafür vorgesehenen mobilen Unterhaltungsgerät ausgelegt. Sehen Sie bitte auf der Verpackung Ihres Gerätes nach, ob diese Batterie mit Ihrem mobilen Unterhaltungsgerät kompatibel ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an jedwedem mobilen Unterhaltungsgerät, die sich aus der Benutzung dieses Produkts ergeben.

Der Hersteller haftet Ihnen oder Dritten gegenüber in keinerlei Weise für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch den beabsichtigten, unbeabsichtigten oder unsachgemäßen Gebrauch dieser Batterie in Verbindung mit einem Gerät oder Zubehör entstehen können, das nicht dem mobilen Unterhaltungsgerät entspricht, für das diese Batterie konzipiert ist. Der Hersteller lehnt die Verantwortung für Schäden ab, die Ihnen oder Dritten durch den unsachgemäßen Gebrauch dieser Batterie, wie oben ausgeführt, entstehen können. Wenn Sie für die Benutzung der Batterie mit einem nicht dafür vorgesehenen mobilen Unterhaltungsgerät verantwortlich sind, und sich aus dieser Benutzung Schäden ergeben, sind Sie damit einverstanden, den Hersteller für jedwede sich daraus ergebende Verletzung Dritter zu entschädigen. mophie und juice pack sind eingetragene Marken der mStation Corporation. iPod ist eine eingetragene Marke der Apple, Inc. Alle Rechte vorbehalten.