



Benvenuti

Grazie per aver acquistato mophie Juice Pack™. D'ora in poi potrete viaggiare lontano e decidere il vostro destino senza essere vincolati dai limiti del vostro iPhone 3G. Siete carichi?

Servizio clienti

Telefono: 888.8mophie
E-mail: support@mophie.com
Web: www.mophie.com
Orari di apertura: lun-ven dalle 9:00 alle 17:00 EST

compatibilità

Anche se juice pack™ dispone di un connettore Apple a 30 pin standard, questa batteria è destinata esclusivamente all'uso con Apple iPhone 3G. Se utilizzandola con un altro dispositivo qualcosa dovesse andare storto, non potremo aiutarvi.

Garanzia

L'obiettivo di mophie è creare prodotti di altissima qualità. Per questo, il vostro juice pack™ è garantito per 1 anno dalla data di acquisto

Rispettate queste semplici precauzioni per assicurare il funzionamento ottimale del vostro juice pack™.

1. Quando non utilizzate il vostro juice pack™, ricaricatelo una volta ogni tre mesi.
2. Tenete il vostro juice pack™ al riparo dall'umidità e da materiali corrosivi.
3. Evitate di lavare il juice pack™ con sostanze chimiche, saponi o detergenti aggressivi.

Avvertenze

Prima di utilizzare il prodotto leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. L'utilizzo improprio del prodotto può causare danni, surriscaldamento, esplosioni tossiche, incendi o esplosioni per cui l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile; tali danni non potranno essere imputati a mStation o mophie (collettivamente il "Produttore").

- ⚠ Non conservare la batteria in ambienti molto caldi né alla luce diretta del sole. Non gettare la batteria nel fuoco e non esporla a temperature eccessivamente elevate.
- ⚠ Prestare attenzione alla presenza di rientranze, protuberanze, abrasioni e altri segni di impatto sulla batteria. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la batteria dovesse presentare danni quali ammaccature, fori, lacerazioni, deformità o zone corrose, sarà necessario interrompere l'uso e contattare il produttore o smaltirla in maniera adeguata.
- ⚠ Non tentare di smontare la batteria né di ripararla o modificarla in alcun modo.
- ⚠ Non esporre la batteria all'umidità e non immergerla in liquidi. Mantenere la batteria sempre asciutta.
- ⚠ Non tentare di caricare la batteria utilizzando metodi, apparati o collegamenti diversi dal connettore USB del dispositivo. Per domande e istruzioni relative ai vari metodi di carica di Juice Pack™, consultare il Manuale Utente del prodotto.
- ⚠ Non tentare di sostituire alcuna parte della batteria.
- ⚠ Se la batteria è destinata a un minore, l'adulto Acquirente accetta di fornire al minore istruzioni dettagliate e avvertenze prima dell'utilizzo del prodotto. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questo punto sono di esclusiva responsabilità dell'Acquirente, che accetta di tenere indenne il Produttore da ogni eventuale utilizzo non intenzionale o improprio da parte di un minore.
- ⚠ Tutte le batterie sono state sottoposte a un accurato controllo di qualità. Se la batteria risulta surriscaldata, emana odori, è deformata, abrasa o tagliata o presenta un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso della batteria e contattare il Produttore.
- ⚠ Se si prevede di non utilizzare la batteria per un lungo periodo, ricaricarla per un'ora prima di riportarla.
- ⚠ Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie con i rifiuti domestici è contrario alle normative statali per il rispetto dell'ambiente. Smaltire sempre le batterie esauste presso un apposito centro di riciclaggio.

note legali

Questa batteria è destinata esclusivamente all'uso con il corretto dispositivo di intrattenimento portatile. Consultare la confezione per determinare se questa batteria è compatibile con un particolare dispositivo. Il Produttore non è responsabile di eventuali danni causati a dispositivi di intrattenimento portatili in seguito all'uso di questa batteria.

Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno patito dall'Acquirente o da terzi in seguito all'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o all'utilizzo improprio di questa batteria con dispositivi o accessori diversi dal dispositivo di intrattenimento portatile per cui la batteria è stata sviluppata. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno causato all'Acquirente o a terzi dall'utilizzo improprio di questa batteria, come definito sopra. In caso di danni causati dall'utilizzo della batteria con un dispositivo di intrattenimento portatile non supportato che si verifichino sotto la responsabilità dell'Acquirente, l'Acquirente accetta di tenere indenne il Produttore da eventuali lesioni provocate a terzi. mophie e Juice Pack sono marchi registrati di mStation Corporation. iPhone è un marchio registrato di Apple, Inc. Tutti i diritti riservati.